



costruzioni elettroniche

ELBE S.r.l.
Via Martiri di cefalonia, 5
36071 Arzignano (VI) - ITALY
Tel. +39 (0) 444 450 980
Fax +39 (0) 444 674 444
<http://www.elbe-elettronica.it>
e-mail: info@elbe-elettronica.it

TRASMETTITORE CLONABILE 513 A 4 CANALI (2021)

Oltre ad un'estetica moderna ed accattivante, peso ed ingombri ridottissimi, questo trasmettitore vanta la possibilità di auto-apprendere indipendentemente i codici di ogni singolo canale da un altro trasmettitore.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Frequenza di funzionamento | Da 280 a 868 MHz |
| Portata | 80 m in campo libero |
| Numero di canali | 4 |
| Programmazione codici | Inserimento autoapprendimento |
| Contenitore | ABS antiurto |
| Alimentazione | Batteria CR 2016 3V |
| Durata batterie | 2 anni circa |



CODICE FISSO PROCEDURE PER DUPLICA

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del " 513 " e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del " 513 " emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al " 513 " a circa 2 centimetri di distanza (come da figura).
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del " 513 " cambi lampeggio (lampeggio più veloce), a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
5. Mentre il LED lampeggia, premere il tasto del " 513 " sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne.
6. La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando.

Note:

- Se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria del " 513 " è completamente riscrivibile.
- Per programmare il secondo tasto del " 513 " , ripetere l'operazione dal punto 1.

ROLLING SIMPLE

PROCEDURE PER DUPLICA

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del " 513 " e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del " 513 " emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al " 513 " a circa 2 centimetri di distanza (come da figura).
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del " 513 " cambi lampeggio (lampeggio più veloce), a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
5. Mentre il LED lampeggia, premere il tasto del " 513 " sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne.
6. La copia è avvenuta con successo.
7. Procedere con l'inserimento sul ricevitore tramite procedura  (verificare la lista dei modelli - vedi ultima pagina) oppure seguire le modalità indicate dal produttore.

Note:

- Se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria del " 513 " è completamente riscrivibile.
- Per programmare il secondo tasto del " 513 " ripetere l'operazione dal punto 1.

Per attivare in ricevente i modelli contrassegnati con il logo  procedere come segue:

1. Posizionarsi in prossimità dell'automazione.
2. Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa, quando il LED inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.
3. Attendere lo spegnimento del LED.

Per attivare in ricevente tutti gli altri modelli:

Fare riferimento alle istruzioni del modello originale.

N.B. Il codice sorgente del WIVO viene emesso come segue:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del radiocomando per 8 secondi e rilasciarli quando il LED lampeggia.
2. Mentre il LED lampeggia premere il tasto del quale si necessita il codice sorgente.

ATTENZIONE: le riceventi possono avere la via radio disabilitata. In questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori con procedura manuale.

ROLLING COMPLEX PROCEDURE PER DUPLICA

BFT 



1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del " 513 " e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del " 513 " emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al " 513 " a circa 2 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del " 513 " si accenda a luce fissa per poi passare ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi circa.
5. Trasmettere ora il codice sorgente del radiocomando originale (premendo il tasto nascosto oppure i tasti 1 e 2 contemporaneamente nei nuovi modelli).
6. Il LED del " 513 " ora lampeggia velocemente, premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del LED.
7. Attivare ora la procedura  per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore.

FAAC SLH
433 - 868



GENIUS
868



ATTENZIONE: Verificare che il radiocomando da copiare sia un MASTER.

Premendo un tasto qualsiasi, il LED deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del " 513 " e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del " 513 " emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al " 513 " a circa 2 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del " 513 " si accenda a luce fissa per poi passare ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi circa.
5. Predisporre il radiocomando FAAC/GENIUS per l'uscita del codice sorgente (pressione contemporanea dei tasti 2 e 3).
6. Mentre il LED del radiocomando FAAC/GENIUS lampeggia, posizionarlo di fronte al " 513 " ad una distanza di 2 cm circa e premere il tasto da copiare fino a che il LED del " 513 " non inizierà a lampeggiare velocemente.
7. Premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del LED.
8. La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando

Per attivare in ricevente i modelli contrassegnati con il logo  procedere come segue:

1. Posizionarsi in prossimità dell'automazione.
2. Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa, quando il LED inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.
3. Attendere lo spegnimento del LED.

Per attivare in ricevente tutti gli altri modelli:

Fare riferimento alle istruzioni del modello originale.

N.B. Il codice sorgente del WIVO viene emesso come segue:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del radiocomando per 8 secondi e rilasciarli quando il LED lampeggia.
2. Mentre il LED lampeggia premere il tasto del quale si necessita il codice sorgente.

ATTENZIONE: le riceventi possono avere la via radio disabilitata. In questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori con procedura manuale.

ROLLING COMPLEX PROCEDURE PER DUPLICA

V2
433 - 868

D.O.R.
DIPLOMA OMOLOGATO



1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del " 513 ", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del " 513 " emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al " 513 ", a circa 2 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del " 513 " si accenda a luce fissa per poi passare ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi circa.
5. Premere e mantenere premuto ancora una volta lo stesso tasto del radiocomando originale.
6. Il LED del " 513 " ora lampeggia velocemente, premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del LED.
7. Attivare ora la procedura  per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore.

Per attivare in ricevente i modelli contrassegnati con il logo  procedere come segue:

1. Posizionarsi in prossimità dell'automazione.
2. Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa, quando il LED inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.
3. Attendere lo spegnimento del LED.

Per attivare in ricevente tutti gli altri modelli:

Fare riferimento alle istruzioni del modello originale.

N.B. Il codice sorgente del WIVO viene emesso come segue:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del radiocomando per 8 secondi e rilasciarli quando il LED lampeggia.
2. Mentre il LED lampeggia premere il tasto del quale si necessita il codice sorgente.

ATTENZIONE: le riceventi possono avere la via radio disabilitata. In questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori con procedura manuale.